

## Funktion und Bedienung des Grobfilters

Der **Grobfilter** schützt den Kohlevorfilter Ihrer **H2O pur** - Anlage vor vorzeitigem Verstopfen durch Schmutz oder Rostpartikeln aus der Wasserleitung, auch nach – ggf. von Ihnen unbemerkten – Arbeiten Ihrem kommunalen Rohrleitungsnetz!

Der **Grobfilter** ist ein auswaschbarer Dauerfilter, nach Abschrauben des unteren Gehäusedeckels können Sie den Siebeinsatz von Zeit zu Zeit auf Verunreinigungen kontrollieren und ggf. unter fließendem Wasser reinigen.

Zum nachträglichen Einbau des **Grobfilters** den Zulaufschlauch (zwischen Wasserhahn bzw. Absperrventil und der **H2O pur** - Anlage) mit einem scharfen Messer gratfrei durchtrennen und die beiden Schlauchenden in die richtigen Anschlüsse des Grob-Vorfilters (s. Abbildung) stecken. Bitte beachten Sie hierbei auch das Ihrer Anlage beigefügte Merkblatt „*Benutzung der Schnell-Steckverbinder*“.

< Schlauch zur  
**H2O pur** -  
Anlage

Abschraubbarer  
Gehäusedeckel >  
mit Siebeinsatz



< Schlauch vom  
Wasserhahn bzw.  
Absperrventil

Abb. Anschluss Grobfilter