

Austausch des H2O plus - Moduls

Das **H2O plus - Modul** muss aus Kapazitäts- und hygienischen Gründen nach 6 Monaten durch ein neues Modul ersetzt werden. Beim Austausch gehen Sie folgendermaßen vor:

a) Entfernen des alten H2O plus - Moduls

Schieben Sie den beigefügten Spezial-Schlüssel zum Lösen der Schnellsteck-Verbinder in den Zwischenraum zwischen dem oberen (Auslauf-)Stutzen des Moduls und dem dort aufgesetzten Steckverbinder. Drücken Sie den Spezialschlüssel von der Kartusche weg und ziehen den Steckverbinder so vom Auslaufstutzen des Moduls ab. Zum Lösen des unteren Steckverbinders am unteren (Einlauf-)Stutzen des Moduls gehen Sie entsprechend vor. Entsorgen Sie das alte Modul im Restmüll zu.



b) Einsetzen des neuen H2O plus - Moduls

Halten Sie das neue Modul in der einen Hand, den oberen Steckverbinder in der anderen und stecken den oberen (Auslauf-) Stutzen fest in den Steckverbinder hinein. Zum Aufstecken des unteren Steckverbinders auf den unteren (Einlauf-) Stutzen gehen Sie entsprechend vor

⚠ Beachten Sie hierbei die *“Bedienungsanleitung Schnellsteck-Verbinder“*!

⚠ Beachten Sie beim Einsetzen des **H2O plus - Moduls** immer die Flussrichtung: Einlauf = **IN** ist unten, Auslauf = **OUT** ist oben!

