



Bedienungsanleitung Kohlefiltertausch

Zum Tausch des Kohlefilters gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Die verbrauchte, rechts in der Filtereinheit frei hängende Filterkartusche von Hand - entgegen dem Uhrzeigersinn - aus der Gewindehalterung herausdrehen. Im Restmüll entsorgen.
2. Den gelben Verschluss-Stopfen des neuen Kohlefilters entfernen und die Kartusche im Uhrzeigersinn in die Gewindehalterung eindrehen. Den festen Sitz kontrollieren.
3. Wasser anstellen und solange laufen lassen, bis sämtliche Luft aus dem System entwichen ist und ein ununterbrochener Wasserstrahl aus der Anlage läuft.



Da der Kohleblockfilter bruchempfindlich ist, müssen Sie darauf achten, dass Sie die neue Filterkartusche keinen harten Stößen aussetzen, nicht fallen lassen!

Bei einem Bruch des Kohleblockes würde der Vorfilter unbrauchbar. In solch einem Fall müsste er sofort ersetzt werden! Nicht nur die Schutz-Funktion des Vorfilters für die Molekular-Membranen wäre nicht mehr gewährleistet, sondern es bestände auch die Gefahr, dass freigesetzte Kohlepartikel die gesamte Anlage verstopfen würden.